

Vullen van assieraad en urn

Assieraad

Vooraf

U kunt bij het crematorium aangeven dat u een kleine hoeveelheid as wilt gebruiken, zodat zij een beetje as apart kunnen houden. De assieraden zijn voorzien van een klein (schroef)dopje, die zich afhankelijk van het model aan de boven-, onder- of achterzijde bevindt. Controleer het sieraad op beschadigingen voordat u het vult.

Vullen

Als u het (schroef)dopje losdraait kunt u met een trechttertje of een stukje gevouwen papier een klein beetje as in de opening gieten (met de hand losdraaien en niet met een tang, dit kan het sieraad beschadigen). Zorg ervoor dat u het sieraad op een voldoende groot vel papier en een vlakke ondergrond vult, zodat de overtollige as gemakkelijk bij elkaar geveegd kan worden.

Als de as te grof/groot is, dan kunt u het fijner maken in een vijzel. Indien nodig kunt u de as aandrukken met een houten tandenstoker.



Controleer of er niets tussen de schroefdraad zit door het dopje 1 keer **zonder** lijm dicht te draaien. Mocht het dopje niet mooi sluiten dan kan het zijn dat er een beetje as tussen zit. Verwijder dit eerst. Vervolgens adviseren wij dat u in de binnenste schroefdraad een druppeltje lijm doet, om hierna het dopje in een keer vast te draaien. Let hierbij goed op dat wanneer er een ketting aan het sieraad wordt bevestigd het oogje op het dopje in lijn is met het collier.

Eenmaal vastgedraaid niet meer losdraaien, dit vergroot de kans dat het dopje niet goed vastzit of afdicht. Verwijder **direct** de overtollige lijm.

Dragen

Ga niet met een sieraad in het water of onder de douche, een assieraad is namelijk nooit helemaal waterdicht. Bovendien kan het sieraad worden aangetast, beschadigd raken of slijten door zout, schoonmaakmiddelen, zeep (resten) en transpiratie.

Urn

Vooraf

Afhankelijk van het model urn kunt u bij het crematorium aangeven of u een asbus of aszak wilt ontvangen. Controleer de urn op beschadigingen voordat u deze vult en lijmt.

Vullen

Zorg ervoor dat u de urn op een voldoende groot vel papier en een vlakke ondergrond vult, zodat de overtollige as gemakkelijk bij elkaar geveegd kan worden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een platte kwast. In ons assortiment zijn er urnen met schroefdop, deksel en afdekplaatje, die verlijmd kunnen worden. Vooral als u de urn buiten plaatst raden wij u aan deze te verlijmen of te kitten. Voor binnen kunt u een transparante siliconenkit gebruiken. Voor buiten raden wij transparante Poly Max kit van het merk BISON aan. Ecologisch afbreekbare urnen kunnen niet verlijmd worden.

Tot slot

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit het vullen en het verlijmen van het sieraad of de urn. Als u vragen heeft over het vullen of lijmen, neem dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.

